WSJT-X mit dem Kenwood TS-590SG Ergänzung zum Beitrag in FA 3/18, S. 253 ff. "Digimode FT8 im DX-Verkehr (1)"

Der Kenwood TS-590SG bietet beste Voraussetzungen für den Funkbetrieb in Digimodes. Er besitzt einerseits ein über USBzugängliches CAT-Interface (*computer aided tuning*) zur wechselseitigen Übertragung von Steuersignalen und Daten wie Frequenz, Sendeart, PTT usw. zwischen Transceiver und PC.

Zum anderen verfügt er über eine interne Soundcard (hier USB Audio CODEC genannt) zur wechselseitigen Übertragung von Audio-Signalen (Empfangssignal, sendeseitiges Modulationssignal) zwischen Transceiver und PC, die über dieselbe USB-Schnittstelle zugänglich ist. Das heißt, es wird außer einem USB-A/B-Kabel gar nichts weiter zur Verbindung von Transceiver und PC benötigt, jegliche Interfaces können entfallen. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf **Windows** ab Version 7.

Software-Treiber

Wichtig: Die USB-Verbindung zwischen Transceiver und PC noch nicht herstellen! Falls noch nicht vorhanden, ist der USB-Treiber von www.kenwood.de \rightarrow Communications \rightarrow Amateurfunk, HF/all \rightarrow TS-590SG \rightarrow Weiterführende Links, Software Downloads \rightarrow TS-590SG, Virtual COM Port Driver herunterzuladen und zu installieren, der direkte Link lautet: http://www. kenwood.com/i/products/info/amateur/vcp _e.html

Den Erfolg kann man nun im Gerätemanager kontrollieren: Dazu am einfachsten über das Suchfeld (Windows 7: Linke Maustaste auf das Windows-Symbol links unten im System Tray, ab Windows 8 *Windows* + Q) das Wort "Gerätemanager" eingeben und diesen starten. Darin das Menü *Anschlüsse* (*COM & LPT*) aufklappen, es sollte dort gemäß hiesigem Bild 1 *Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge* erscheinen. Die dem folgende Nummer hinter *COM* bitte merken!

Weiterhin sollten im Menü Audioeingänge und -ausgänge gemäß Bild 1 u.a. die Einträge Lautsprecher (USB Audio CODEC) und Mikrofon (USB Audio CODEC) zu lesen sein. Die USB-Verbindung zwischen Transceiver und PC immer noch nicht herstellen!

Vorbereitungen am Transceiver

Am besten einen Lastwiderstand an den Antennenausgang ANT 1 anschließen, alle



Bild 1: COM-Port und Audio-CODEC im Windows-Gerätemanager

Bänder durchschalten und jeweils auf *ANT 1* schalten, von 1,8 MHz bis 28 MHz sowie auf 50 MHz PWR auf 5 W stellen. Ferner bei dieser Gelegenheit auf allen Bändern *USB* (upper side band, d. h. oberes Seitenband) und *DATA* auswählen.

Jede Bandtaste hat intern drei Speicher, (*Stapelregister*), davon lässt sich beispielsweise einer mit einer CW-Frequenz, einer mit einer SSB-Frequenz und einer mit einer Datenfrequenz belegen. Wenn man die Bandtaste ein zweites Mal drückt, bleibt die Einstellung im vorigen Register erhalten, nach dreimaligem Drücken erscheint also wieder die *DATA*-Einstellung. Die genauen Frequenzen stellt WSJT-X je nach Digimode selbst ein.

Wichtig ist darüber hinaus,

- den Sprachprozessor ggf. mit PROC zu deaktivieren,
- die Mikrofon-VOX ggf. mit VOX zu deaktivieren,
- die Bandbreite des Sendefilters auf den niedrigsten (Menü 31) bzw. höchsten (Menü 32) Wert zu stellen und
- im *Menü 36* den Sende-Equalizer ggf. auszuschalten.

Für optimalen Datenempfang

- den LO/WIDTH-Stellknopf ganz nach rechts auf 2500 Hz stellen und
- den HI/SHIFT-Stellknopf auf der werkseitigen Voreinstellung 1500 Hz belassen,
- den CW T./AGC-Taster drücken und halten, bis im Display "AGC OFF" erscheint.

Nun MENU-Taste betätigen, mit dem MUL-TI/CH-Drehknopf einzelne Menüpunkte anfahren und mit den UP/DOWN-Tasten jeweils Einstellungen wählen wie folgt:

- $-68 \rightarrow \text{USB PORT BAUDRATE} \rightarrow 57\,600$
- $-69 \rightarrow$ AUDIO INPUT LINE SELEC-TION FOR DATA COMMUNICA-TIONS \rightarrow USB
- 70 → SOURCE OF SEND/PTT TRANS-MISSION → REAR
- 71 → AUDIO LEVEL OF USB INPUT FOR DATA COMMUNICATIONS → 1
- 76 → VOX OPERATION WITH DATA INPUT → ON

Mit der MENU-Taste das Menü verlassen, den TS-590SG ausschalten, Gerät und PC über ein USB-A/B-Kabel miteinander verbinden (an der Rückseite des TS-590SG in der untersten Reihe der zweite Anschluss von links) und den TS-590SG wieder einschalten.

Einstellungen in WSJT-X

Falls noch nicht vorhanden, nun die freie Software WSJT-X von Joe Taylor, K1JT, besorgen, man findet die aktuelle Version unter: https://physics.princeton.edu/pulsar/ k1jt/wsjtx.html

Auf dieser Webseite gibt es neben der aktuellen Version *wsjtx-1.8.0-win32.exe* (zurzeit, Stand Februar 2017, ist es 1.8.0) auch die deutschsprachige Handbuchübersetzung als PDF-Datei – ein Muss: *German translations of WSJT-X User Guide ...by Enrico Schürrer, OE1EQW: WSJT-X Handbuch*

WSJT-X wie üblich installieren. Die dann notwendigen Einstellungen tätigt man nicht wie zu erwarten unter *Configurations*, sondern per Funktionstaste *F2*! Die erforderlichen Eintragungen bei *Settings* auf der Karte *General* (Bild 2) sind selbsterklärend.

Settings								?	>
General	Radio	Audio	Tx Macros	Reporting	Freque	ncies	Colors	A	dvallo
Station [Details								
My Call:	DL2/88		My Grid:	300029	IA	RU Regio	n: Re	gion 1	•
Message	e generatio	on for type	2 compound	callsign holders:	Full call in	Tx3			•
Display									
🗹 Blan	k line betw	een decodi	ng periods				Font		
Displ	lay distand	e in miles				Decr	ded Te	vt Foot	
🗹 Tx m	nessages t	o Rx freque	ency window			Dect	Acci ic	ACT ON	
Show	w DXCC en	itity and wo	orked before :	status					
Behavior	r								
Moni	itor off at	startup		Enable VH	F/UHF/Micr	owave f	eatures		
Moni	itor return	s to last us	ed frequency	Allow Tx frequency changes while transmitting					ng
Double-click on call sets Tx enable				Single decode					
🗹 Disa	ble Tx afte	r sending 7	73	Decode af	ter EME de	lay			
					Tx v	atchdor	: 3 mir	nutes	
						in the lawy	-		history.

Bild 2: Menüpunkt Settings, Karte General, mit Stationsdaten und wichtigen Checkboxen

FA-Ergänzung



Bild 3: Die Settings-Karte *Radio* mit Einstellungen zum CAT-Interface und zum TRX

Kritisch sind die Einstellungen auf der zweiten Karte *Radio* (Bild 3). Weitere Einstellungen nun wie folgt:

- Menü *Rig* aufklappen und "Kenwood TS-590SG" auswählen
- den unter CAT Control einzustellenden Serial Port hatten Sie sich ja beim Ansehen des Gerätemanager gemerkt
- bei Serial Port Parameters die Baud Rate 57600 setzen
- darunter Data Bits *Eight*, Stop Bits *One*, Handshake auf *Hardware*, Force Control Lines, DTR auf *High*, RTS entfällt
- auf der rechten Seite PTT Method auf CAT, Transmit Audio Source auf Rear/ Data, Mode auf None sowie Split Operation ebenfalls None.

Wenn alles korrekt ist, den Button *Test CAT* betätigen, seine Farbe muss jetzt grün werden und der Button *Test PTT* darf nicht mehr ausgegraut erscheinen. Nach dessen Betätigen sollte er sich rot verfärben und der TS-590SG geht auf Sendung – es ist ja ein Lastwiderstand an der Antennenbuchse. Erneuter Click auf *Test PTT* stoppt das Senden. Abschließend rechts unten mit Klick auf *OK* bestätigen.

General	Radio	Audio	Tx Macros	Reporting	Frequencies	Colors	Adva	
Soundcar	d							
Input:	Mikrofon (USB Audio CODEC)							
Output:	Lautspre	Lautsprecher (USB Audio CODEC)						
Save Dire	CABLE In Lautspre	cher (USB put (VB-Au cher (Cone	Audio CODEC udio Virtual Cab exant ISST Aud	le) io)				
Location:	C:/Users	/atomi/Ap	pData/Local/WS	GJT-X/save		1	Select	
Settings							?	
General	Padio	Audio	Ty Marros	Deporting	Frequencies	Colors	Adva	
Soundcar	rd		121100100	reporting	riequences	0000	Auru	
Soundcar	rd Mikrofon	(USB Audi	o CODEC)	Reporting	requences	•	Mono 🔻	
Soundcar Input: Output:	Mikrofon Mikrofon CABLE O Internes	(USB Audi (USB Audi utput (VB- Mikrofon (o CODEC) o CODEC) Audio Virtual Ca	able)	Trequences	•	Mono ▼ Mono ▼	
Soundcar Input: Output: Save Dire	Mikrofon Mikrofon CABLE O Internes ectory	(USB Audi (USB Audi utput (VB- Mikrofon (o CODEC) o CODEC) Audio Virtual Ca Conexant ISST	able) Audio)	TEQUERCES	•	Mono ▼ Mono ▼	
Soundcar Input: Output: Save Dire Location	Mikrofon Mikrofon CABLE O Internes ectory : C:/Users	(USB Audi (USB Audi utput (VB- Mikrofon (o CODEC) o CODEC) Audio Virtual Ca Conexant ISST	able) Audio) SJT-X/save			Mono 🔻 Mono 👻 Select	
Soundcai Input: Output: Save Dire Location	Mikrofon Mikrofon CABLE O Internes ectory : C:/Users	(USB Audi (USB Audi utput (VB- Mikrofon (s/atomi/Ap	o CODEC) o CODEC) Audio Virtual Ca Conexant ISST pData/Local/W	bble) Audio) SJT-X/save		•	Mono 🔻 Mono 🔻 Select	
Soundcar Input: Output: Save Dire Location	Mikrofon Mikrofon CABLE O Internes ectory : C:/Users	(USB Audi (USB Audi utput (VB- Mikrofon (s/atomi/Ap	o CODEC) o CODEC) Audio Virtual Ca Conexant ISST pData/Local/W	able) Audio) SJT-X/save	1 CQUELINE		Mono Mono Select Select	
Soundcau Input: Output: Save Dire Location AzEl Dire Location Rememb	Mikrofon Mikrofon CABLE O Internes ectory : C:/Users : C:/Users : C:/Users	(USB Audi (USB Audi utput (VB- Mikrofon (s/atomi/Ap	o CODEC) o CODEC) Audio Virtual Ca Conexant ISST pData/Local/W pData/Local/W	bble) Audio) SJT-X/save			Mono Mono Select Select	

Bild 4: Auf der Settings-Karte Audio sind nacheinander die benutzten Soundcards für TX-Signal (Lautsprecher) und RX-Signal (Mikrofon) auszuwählen.

Dem Programm ist nun noch beizubringen, über welche Audio-Verbindungen die Digimode-Signale laufen, dazu ist die Karte Audio bei den *Settings* (F2) gedacht. "Lautsprecher" aus Windows-Sicht ist das Sendesignal zum TRX, "Mikrofon" das Empfangssignal vom TRX. Bei Input und Output ist jeweils gemäß Bild 4.

Einpegeln in WSJT-X

Im Hauptfenster von WSJT-X ist nun oben in der Menüleiste das Menü *Mode* aufzuklappen und ein Digimode Ihrer Wahl zu selektieren, z. B. der oberste, *FT8*. Links unten neben der Bandangabe dürfte zunächst ein roter Punkt erscheinen. Im dortigen Drop-Down-Menü lässt sich ein Band auswählen, wobei WSJT-X entsprechend dem gewählten Digimode die richtige Frequenz bereits kennt. Der TS-590SG sollte nun auf diese Frequenz gehen. Der Punkt neben der Bandangabe verfärbt sich daraufhin grün, siehe Bild 5.

Ohne Antennensignal sollte der in Bild 5 links unten abzulesende Pegel etwa zwischen 30 % und 50 % liegen. Dazu bedarf es eines Eingriffs in die Sound-Einstellungen von Windows. Rechte Maustaste auf Lautsprecher-Symbol im Windows-Sys-



Bild 5: Hauptfenster WSJT-X, linke untere Ecke mit Bandauswahl und Empfangspegelanzeige

tem-Tray \rightarrow Aufnahmegeräte \rightarrow Mikrofon/USB Audio Codec \rightarrow Eigenschaften \rightarrow Pegel) muss nun der Pegel so weit reduziert werden, bis der Audio-Pegel niedrig genug ist (Bild 6). Diese Einstellung ist später bei angesteckter Antenne, aber leerem und ungestörtem Band, etwa auf 10 m, evtl. noch einmal zu präzisieren. Das Grundrauschen der Antenne soll im Wasserfalldiagramm gerade minimal zu erkennen sein.

In ähnlicher Weise ist bei den sendeseitigen Sound-Einstellungen vorzugehen. Bei Wiedergabegeräte \rightarrow Lautsprecher/USB Audio Codec \rightarrow Eigenschaften \rightarrow Erweitert) muss jedoch zunächst DVD-Qualität ausgewählt werden, wie Bild 7 verdeutlicht.

Die nun folgenden eigenen Sendetests finden am besten immer noch am Abschlusswiderstand statt. RX- und TX-Frequenz nun etwa in "Bandmitte", also ungefähr auf 1200 Hz, positionieren. Das geht im

Sound		Eigenschaften von Mikrofon
Wiedergabe	Aufnahme Sounds Komm	Allgemein Abhören Pegel Erweitert
Wählen Sie	ein Aufnahmegerät aus, u	n Mikrofop
	Externes Mikrofon Conexant ISST Audio Nicht angeschlossen	9 ()
>	Internes Mikrofon Conexant ISST Audio Bereit	
	Mikrofon USB Audio CODEC Standardgerät	
~	CABLE Output VB-Audio Virtual Cable Bereit	

Bild 6: Einpegeln der Empfangslautstärke in den Windows-Sound-Einstellungen

Sound								×
Wiedergab	e Au	fnahme	Sounds	Kommunikation				
	igens	chaften	von Laut	sprecher	11- 		×	
Allge	emein	Pegel	Enhance	ements Erweitert	Raumklang			
-5	itanda Wähle gemei	ardforma en Sie di insamen	e Abtastr Modur	re und die Bittief Twendet werden	e aus, die im soll.	1		
	16 Bi	t, 48000	Hz (DVD-	Qualität)	~	▶ Testen		

Bild 7: Das Windows-Wiedergabegerät erzeugt das Sendesignal, dabei ist *DVD-Qualität* zu wählen.

Hauptfenster von WSJT-X manuell in den beiden kleinen Fensterchen *Rx* und *Tx* oder durch *Strg-Klick* in den Wasserfall.

Ist bis hierhin alles in Ordnung, sollte bei Betätigen des Buttons *Tune* (Bild 8) nicht



Bild 8: Hauptfenster WSJT-X, rechte untere Ecke mit Tune-Button und Pwr-Schieber Screenshots: DL2RD

nur der TRX auf Sendung gehen, sondern auch Leistung herauskommen.

Das nun Kommende ist sehr wichtig und wird leider von manchen Zeitgenossen vernachlässigt – zum Schaden aller anderen auf dem Band. "Volle Pulle" allein ist nicht zielführend. Im Zusammenwirken von *Pwr*-Steller im Hauptfenster von WSJT-X, Pegeleinstellung im TRX und Windowsseitiger Sound-Pegeleinstellung (nun *Eigenschaften* \rightarrow *Pegel*) muss nun der Pegel so weit reduziert werden, dass die Maximalleistung eine Kleinigkeit zurückgeht.



Bild 9: So muss es sein; die Maximalleistung geht eine Winzigkeit zurück und die ALC spricht nicht mehr an. Foto: DL2RD

Dazu am besten am TS-590SG mit Taste METER die ALC-Anzeige aktivieren und Pegel so einstellen, dass ALC keinen Zeigerausschlag mehr bringt. Ein Beispiel zeigt Bild 9. In der Testkonfiguration bedurfte es Windows-seitig gerade einmal 10 % Pegel, USB Input (*Menü 71* am TS-590SG) steht lediglich auf 1 und der *Pwr*-Steller in WSJT-X ist etwas heruntergezogen (Bild 8). Die Prozedur ist sehr wichtig, bitte nehmen Sie sich einmal die Zeit!

Ob die Einstellungen bandabhängig sind (zwei Häkchen unter Audio, Bild 5), hängt von Gerät und Antenne ab. Es sollten vor dem Funkbetrieb alle infrage kommenden Bänder durchprobiert werden.

Vor dem Senden

... ist es unumgänglich, das eingangs erwähnte WSJT-X-Handbuch zu studieren, speziell die Kapitel für den gewünschten Digimode. Eine weitere große Hilfestellung, allerdings auf Englisch, stellt die ebenfalls frei ladbare Einführung von ZL2IFB [1] dar.

Denken Sie daran, dass bei den WSJT-Digimodes ganz besonders gilt, nur die für eine sichere Verbindung minimal mögliche Sendeleistung zu verwenden. Das ist im normalen Funkverkehr deutlich unter 100 W, häufig reichen 5 W oder 10 W. Erst wenn es gar nicht klappen will, etwa wenn die Gegenstation sehr schwach einfällt (um –20 dB oder weniger), sollte man es mit 100 W versuchen.

Für die ersten Versuche empfiehlt es sich, Stationen auszusuchen, die mit einem Pegel um -10 dB oder stärker ankommen. Es ist anzustreben, bei der Gegenstation dann einen Pegel zwischen -10 dB und 0 dB zu erzielen, was am Rapport ablesbar ist. Wir erinnern uns, halbe Leistung entspricht -3 dB, ein Drittel der Leistung -5 dB und ein Zehntel der Leistung -10 dB.

Abschließend sei Neal Krasnoff, AD0UI, für die Abhandlung [2] gedankt, die insbesondere für Mac-Besitzer weiterführende Hinweise enthält.

redaktion@funkamateur.de

Literatur und Bezugsquellen

- Hinson, G., ZL2IFB, G4IFB: FT8 Operating Guide. www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers. pdf
- [2] Krasnoff, N., AD0UI: Kenwood TS-590SG und WSJT-X auf einem Mac.

https://ad0ui.squarespace.com/blog/2019/11/26/ kenwood-ts-590sg-und-wsjt-x-auf-einen-mac